



Ermitteln der Elementgröße:

Breite:

- Messen Sie die Breite zwischen den Führungsschienen an mehreren Stellen (unten / mitte / oben).
- Vom **breitesten** Maß ziehen Sie 10 mm ab, dass ist ihr Bestellmaß

Höhe:

- Messen Sie von der Fensterbank bis unter den Sturz / Rollladenkasten und rechnen Sie 100 mm dazu
Dieses Maß ist ihr Bestellmaß